

הוראות הפעלה

BATTERY PACK- TYPE C (EB-P1100C)

מה באריזה:

1. סוללת גיבוי , כבל USB, עלון.

שימוש בסוללת גיבוי BATTERY PACK:

1. חבר את הכבל אל סוללת הגיבוי בצד אחד ואת חיבור ה-TYPE C למכשיר שברשותך .
2. מקם את מכשיר הסלולר הנתמך שברשותך אל סוללת הגיבוי. הטעינה תתחיל באופן מיידי ברגע שהכבל יהיה מחובר הן לסוללת הגיבוי והן למכשיר שברשותך.
3. כאשר המכשיר שברשותך הוטען באופן מלא הוצא את הכבל מהמכשיר וכבה את סוללת הגיבוי.
4.
 - כאשר מופיעות על סוללת הגיבוי 4 נורות זמן נותר לסיום הסוללה הינו 70%-100%.
 - כאשר מופיעות על סוללת הגיבוי 3 נורות זמן נותר לסיום הסוללה 40%-70%.
 - כאשר מופיעות על סוללת הגיבוי 2 נורות נותר לסיום הסוללה 20%-40%.
 - כאשר מופיעה על הסוללה נורה אחת זמן נותר הינו 5%-20%.
 - כאשר חצי נורה דולקת פחות מ-5% נותרו לזמן עבודת הסוללה.

מפרט טכני:

- Battery
 - Capacity 10000 mAh
 - Typical Capacity (5.0V 2.0A) 6500mAh, 32.5Wh
 - Fast Typical 3,100 mAh (9.0V 1.67A) 27.9 WH
 - Fast Typical 2,300 mAh (12V, 1.25A) 27.6 WH
- Compatibility
 - Compatible Models Universal
- General Feature
 - Features Battery Pack
 - Packaging Contents Battery Pack, USB Cable, Quick Start Guide
- Physical specification
 - Cable Length 0.2 m
 - Dimension (WxHxD) 71 x 147.5 x 15 mm
 - Weight 240 g
- Power
 - Input Voltage (Max, Normal Charge) 5 V
 - Input Current (Max, Normal Charge) 2 A (Fast 9.0 V 1.67A, 12.0V, 1.25A)
 - Output Voltage (Max, Normal Charge) NORMAL 2X 5 V 2.0A (MAX 3.0A)
 - FAST 9.0V, 1.67A MAX/12.0V, 1.25 A MAX
 - 3.85V מקביל ב-10000 mAh קיבולת סוללה.

תודה על הרכישה