


מה באריזה?




01. אוזניות EMOTION

02. תיבת טעינה

03. כבל USB

04. ספוגיות מתחלפות בגדלים שונים לאוזן

חיבור של האוזניות:




01. יש להפעיל את המוצר על ידי לחיצה של כ-3 שניות

על כפתור ההפעלה ולאחר מכאן לגשת לבלוטוס במכשיר

הסלולרי ולבחור את המוצר - EMOTION

טעינה:




01. על מנת להטעין את המוצר יש להניח

את האוזניות כפי שמתואר באיור שלפניכם -

נורית קטנה תדלק ותאשר שהמוצר בטעינה.

שליטה במוזיקה:




01. הוצא את האוזניות מתיבת הטעינה.

02. הדלק את האוזניות הימנית והשמאלית - האוזנייה השמאלית משמשת כאוזניה ראשית.

03. פתח את תפריט הבלוטוס במכשירך ובחר באוזנייה EMOTION.

מענה לשיחות:



01. לחיצה בודדת על האוזנייה השמאלית - מענה לשיחה או ניתוק שיחה.

02. לחיצה כפולה על האוזנייה השמאלית - סירוב לשיחה.

03. לחיצה משולשת על האוזנייה השמאלית - חיוג חוזר.

הוראות אזהרה:

01. אין להרכיב את האוזניות באופן מכוון.

02. אין לשחות עם האוזניות.

03. אין להכניס את האוזניות למכונת הכביסה.

04. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות או נמוכות.

05. אין להשאיר את המוצר ליד נרות, מבערי בישול ולהבות פתוחות.

06. אין לפרק את המוצר בכל דרך שהיא כדי למנוע התחשמלות.

07. יש לטעון את הסוללה בהתאם להוראות ההפעלה בלבד.

סכנה:

01. במידה והסוללה מוחלפת לא בסוללה המקורית ישנה סכנת

התפוצצות, הסרה של סוללות משומשות בהתאם להוראות.

02. אין לזרוק את הסוללות המשמשות יחד עם פסולת ביתית.

03. הסרה של סוללה צריכה להתבצע עם תקנים סביבתיים

מקומיים.

גרסת בלוטוס: V4.2

פרופיל: A2DP, AVRCP and HFP

טווח גליטה: עד 10 מטר

חיי סוללה (מטעינה מלאה) עד 1 שעה.

זמן פעילות: עד 6 שעות.

זמן המתנה: עד 40 שעות

תיבת טעינה: 300mAh

זמן טעינה: 2 שעות להטעינה מלאה בתיבת הטעינה.

ממדים:

60W x 28H x 35D (mm) תיבת טעינה

24W x 16H x 24D (mm) אוזניות

משקל: תיבת טעינה 27g

משקל: כל אוזנייה 5g