

הוראות הפעלה- משטח טעינה P1300


מה באריזה:

1. מטען אלחוטי יחיד
2. כבל USB
3. מטען USB

הוראות הפעלה:

1. חבר את המטען האלחוטי למטען ה-USB
2. כאשר המטען האלחוטי מחובר היטב למטען ה-USB נורית החיווי תהבהב בצבעים אדום, ירוק, כתום ואז תכבה.
3. הנח את המכשיר הסלולרי/ אוזניות באדס פרו/שעון התומכים במטענים מהירים- במרכזו של המטען האלחוטי
4. בדוק במכשיר הסלולרי שלך כי יש סנכרון עם המטען על המסך ואת סטטוס הטעינה
5. הטעינה תחול כאשר המכשיר יסונכרן עם המטען
6. אין להניח מכשיר סלולרי עם מגנט/ כרטיס אשראי/ כרטיס מגנטי/ כיסוי מגן עבה- אחרת אלו עלולים לחמם את המכשיר, לפגום ביעילותם ולא להטעין.
7. על מנת לייעל את מהירות המטען הנייד יש להוריד את הגרסה העדכנית ביותר שלו, אחרת הטעינה תהיה איטית.
8. הטענת מספר מכשירים במקביל עלולה לפגום במהירות ההטענה
9. כאשר המטען הנייד אינו בשימוש יש לנתקו מן החשמל.
- 10.

► EP-P1300:



תודה על הרכישה