

## הוראות בטיחות :

- אין להכניס את המטען האלחוטי למים בכוונת תחילה
- אין לשחות עם המטען האלחוטי
- אין לכבס את המטען האלחוטי
- אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות או נמוכות
- אין להשאיר את המוצר ליד אש גלויה
- אין לפרק או לנסות לתקן את המוצר באופן עצמאי
- החלפת סוללה תעשה רק על ידי החברה עצמה ואין לעשות זאת באופן עצמאי
- המוצר עלול להתפוצץ באם הסוללה שתוחלף לא תהיה תואמת